

## **Instructie**

1. Giet 50 ml van de wasmachinereiniger in 4 liter warm water
2. Wasmiddellade: verwijder de wasmiddellade en laat deze 30 min in deze oplossing inweken
3. Spoel daarna de wasmiddellade goed af met schoonwater en plaats deze terug in de wasmachine.
4. Deurranden: giet een beetje wasmachinereiniger op een doek en veeg hiermee rubberen afdichtingen schoon. Spoel daarna het rubber na met schoon water.
5. Wasmachine: Reiniging de wasmachine door de resterende inhoud van de fles leeg te gieten in het ladebakje voor het hoofdwasmiddel. Doe dit in een lege machine, zonder wasmiddel en zonder was en op minstens 60 °C (zonder voorwas) aan zetten.